


POJAČALO ZA RAZGLAS



PRILIKOM KORIŠTENJA FIKSNIH MIKROFONA DOVOLJNO JE UKLJUČITI GLAVNU SKLOPKU
 ZA KORIŠTENJE PRIJENOSNOG MIKROFONA –
 - UKLJUČITI GLAVNU SKLOPKU NA POJAČALU (na slici)
 - UKLJUČITI PRIJENOSNI MIKROFON I NA NJEMU PODESITI JAČINU ZVUKA (nije na slici)
 NA KRAJU KORIŠTENJA PRIJENOSNOG MIKROFONA - ISKLJUČITI SKLOPKU NA PRIJENOSNOM MIKROFONU
 ZA KORIŠTENJE PRIJENOSNOG RAČUNALA – PRETHODNO UKLJUČITI GLAVNU SKLOPKU NA POJAČALU
 Na kraju rada napraviti TURN OFF računala, sklopiti ekran, pa isključiti glavnu sklopku na pojačalu